# Dell Precision Workstation T5600 Manual do Proprietário



# Notas, Avisos e Advertências

Ø

NOTA: uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor os recursos do computador.

Δ

CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 $\triangle$ 

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

#### © 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 - 05

Rev. A01

# Índice

Notas, Avisos e Advertências	2
Capítulo 1: Como trabalhar no computador	5
Antes de trabalhar na parte interna do computador	
Como desligar o computador	6
Após trabalhar na parte interna do computador	6
Capítulo 2: Como remover e instalar componentes	7
Ferramentas recomendadas	
Como remover a fonte de alimentação (PSU)	7
Como instalar a fonte de alimentação (PSU)	8
Como remover a tampa	8
Como instalar a tampa	9
Como remover a unidade óptica	9
Como instalar a unidade óptica	12
Como remover o sensor térmico	12
Como instalar o sensor térmico	13
Como remover o disco rígido	13
Como instalar o disco rígido	15
Como remover o túnel de ar	15
Como instalar o túnel de ar	15
Como remover a memória	15
Como instalar a memória	16
Como remover a bateria de célula tipo moeda	16
Como instalar a bateria de célula tipo moeda	16
Como remover o dissipador de calor	16
Como instalar o dissipador de calor	17
Como remover o ventilador do dissipador de calor	18
Como instalar o ventilador do dissipador de calor	18
Como remover o processador	19
Como instalar o processador	19
Como remover o ventilador do sistema	20
Como instalar o ventilador do sistema	25
Como remover a placa de PSU	25
Como instalar a placa de PSU	27
Como remover a tampa frontal	27
Como instalar a tampa frontal	28


Como remover o painel frontal de entrada/saída (E/S)	28
Como instalar o painel frontal de entrada/saída (E/S)	30
Como remover o alto-falante	30
Como instalar o alto-falante	31
Como remover a placa de sistema	31
Como instalar a placa de sistema	33
Componentes da placa de sistema	34
apítulo 3: Informações adicionais	35
Diretrizes do módulo de memória	35
Trava de fonte de alimentação (PSU)	35
Capítulo 4: Configuração do sistema	37
Sequência de inicialização	37
Teclas de navegação	37
Opções de configuração do sistema	38
Como atualizar o BIOS	44
Senhas do sistema e de configuração	45
Como atribuir senha do sistema e senha de configuração	45
Como excluir ou alterar uma senha do sistema e/ou de configuração existente	46
Como desabilitar uma senha do sistema	46
apítulo 5: Diagnóstico	49
Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePSA)	49
Capítulo 6: Como solucionar os problemas do seu computador	51
LEDs de diagnóstico	51
Mensagens de erro	54
Erros que resultam em uma parada total do sistema	54
Erros que não resultam em uma parada do sistema	54
Erros que resultam em uma parada suave do sistema	55
Capítulo 7: Especificações técnicas	57
•	
Capítulo 8: Como entrar em contato com a Dell	


# Como trabalhar no computador

#### Antes de trabalhar na parte interna do computador

Use as seguintes orientações de segurança para ajudar a proteger seu computador contra danos potenciais e ajudar a garantir sua segurança pessoal. A menos que indicado diferentemente, cada procedimento incluído neste documento pressupõe as seguintes condições:

- Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, pode ser instalado executando-se o procedimento de remoção na ordem inversa.





CUIDADO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do computador.

CUIDADO: Manuseie os componentes e placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos das placas. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte de montagem de metal. Segure os componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.


CUIDADO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

**NOTA:** A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Para evitar danos no computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

- Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
- 2. Desligue o computador (consulte Como desligar o computador).
  - CUIDADO: Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.
- 3. Desconecte todos os cabos de rede do computador.

- 4. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
- Pressione e segure o botão liga/desliga com o computador desconectado para conectar a placa de sistema à terra.
- 6. Remova a tampa.



#### Como desligar o computador

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

- 1. Desligue o sistema operacional:
  - No Windows 7:
    - Clique em Iniciar e, em seguida, clique Desligar.
  - No Windows Vista:
    - Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique na seta no canto inferior direito do menu **Iniciar**, conforme mostrado abaixo, e clique em **Desligar**.



- No Windows XP:
  - Clique em **Iniciar**  $\rightarrow$  **Desligar o computador**  $\rightarrow$  **Desligar** . O computador é desligado após a conclusão do processo de desligamento do sistema operacional.
- Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos conectados estão desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não tiverem sido desligados automaticamente quando você desligou o sistema operacional, mantenha o botão liga/desliga pressionado por cerca de 6 segundos para desligá-los.

#### Após trabalhar na parte interna do computador

Após concluir qualquer procedimento de recolocação, conecte todos os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o computador.

- 1. Recoloque a tampa.
  - CUIDADO: Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e só depois o conecte ao computador.
- 2. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.
- 3. Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
- 4. Lique o computador.
- 5. Se necessário, verifique se o computador funciona corretamente executando o Dell Diagnostics.

# Como remover e instalar componentes

Esta seção fornece informações detalhadas sobre como remover ou instalar os componentes de seu computador.

#### Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- · Chave de fenda pequena
- · Chave Phillips
- Estilete plástico pequeno

## Como remover a fonte de alimentação (PSU)

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. se a PSU estiver travada, remova o parafuso de travamento da PSU para liberá-la. Para obter mis informações, consulte Recurso de travamento da PSU.
- 3. Segure na barra de manuseio e faça pressão na trava azul para liberar a PSU.



4. Segure na barra de manuseio para deslizar a PSU para fora do computador.



# Como instalar a fonte de alimentação (PSU)

- 1. Segure a alça da PSU e deslize-a para dentro do computador.
- 2. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

### Como remover a tampa

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Coloque o computador sobre o seu lado direito com a trava voltada para cima.



3. Levante a trava de liberação da tampa.



4. Levante a tampa em um ângulo de 45 graus e remova-a do computador.



## Como instalar a tampa

- 1. Coloque a tampa do computador sobre o chassi.
- 2. Pressione a tampa do computador para baixo até encaixá-la no lugar.
- 3. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

# Como remover a unidade óptica

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Desconecte os cabos de dados e de alimentação da unidade óptica.



4. Remova os cabos das travas.



5. Faça pressão no fecho para soltar a trava que prende os cabos no lado do gabinete da unidade óptica.



6. Pressione a trava para baixo e erga os cabos.



7. Erga a trava de liberação na parte superior do gabinete da ODD.



8. Segurando a trava de liberação, deslize o gabinete da unidade óptica para fora do compartimento.




### Como instalar a unidade óptica

- 1. Levante a trava de liberação e deslize o gabinete da unidade óptica para dentro do compartimento.
- 2. Faça pressão no fecho para soltar a trava e passar os cabos por dentro do porta-cabos.
- 3. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da unidade óptica.
- 4. Conecte o cabo de dados à parte traseira da unidade óptica.
- 5. Instale a tampa.
- 6. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador.*

#### Como remover o sensor térmico

- NOTA: o sensor térmico é um componente opcional e pode não ter sido forncecido em seu computador.
- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar em seu computador*.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Identifique o sensor térmico conectado à placa de sistema.



4. Desconecte o sensor térmico da placa de sistema.



5. Solte a trava que prende o sensor térmico. Neste caso, o sensor térmico está conectado ao disco rígido.



#### Como instalar o sensor térmico


- NOTA: o sensor térmico é um componente opcional e pode não ter sido forncecido em seu computador.
- 1. Conecte o sensor térmico ao componente do qual deseja monitorar a temperatura e prenda-o com a trava.
- 2. Conecte o cabo do sensor térmico à placa de sistema.
- 3. Instale a tampa.
- 4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

### Como remover o disco rígido

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador.*
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova os cabos de alimentação e de dados do disco rígido.



4. Pressione as travas em cada lado do suporte do disco rígido.



5. Deslize o disco rígido para fora do compartimento.



**6.** se um disco rígido de a 2,5 polegadas estiver instalado, remova os parafusos e erga o disco rígido para removê-lo do respectivo receptáculo.



### Como instalar o disco rígido

- 1. Pressione as travas do gabinete do disco rígido e deslize-o para dentro do compartimento.
- 2. Conecte o cabo de alimentação do disco rígido.
- 3. Conecte o cabo de dados do dirco rígido.
- 4. Instale a tampa.
- 5. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

#### Como remover o túnel de ar

- NOTA: o túnel de ar é um componente opcional e pode não ter sido forncecido em seu computador.
- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar em seu computador*.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) unidade óptica
- 3. Faça pressão sobre a aba de retenção no túnel de ar e remova-o do computador.




### Como instalar o túnel de ar

- NOTA: o túnel de ar é um componente opcional e pode não ter sido forncecido em seu computador.
- 1. Instale o túnel de ar no chassi do computador.
- 2. Monte o módulo do túnel de ar sobre a base e pressione para baixo até encaixá-lo no lugar com um clique.
- 3. Instale
  - a) unidade óptica
  - b) tampa
- 4. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

#### Como remover a memória

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Pressione para baixo os clipes de fixação em ambos os lados dos módulos de memória e levante o módulo de memória para removê-lo do computador.




#### Como instalar a memória

- 1. Insira o módulo de memória em seu respectivo soquete.
- 2. Pressione o módulo de memória para baixo até que os clipes de fixação prendam o módulo no lugar.
- 3. Instale a tampa.
- 4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

#### Como remover a bateria de célula tipo moeda

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Pressione e afaste a trava de liberação da bateria para livrá-la do soquete. Remova-a do computador.



### Como instalar a bateria de célula tipo moeda


- 1. Coloque a bateria de célula tipo moeda no encaixe na placa de sistema.
- 2. Pressione a bateria de célula tipo moeda para baixo até que a trava de liberação volte a prendê-la no lugar.
- 3. Instale a tampa.
- 4. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

#### Como remover o dissipador de calor

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Desconecte o cabo do dissipador de calor da placa de sistema.



4. Solte os parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor à placa do sistema.



5. Segure o dissipador de calor e remova-o do computador.

# Como instalar o dissipador de calor

- 1. Coloque o dissipador de calor dentro do computador.
- 2. Aperte os parafusos prisioneiros para prender o dissipador de calor à placa de sistema.
- 3. Conecte o cabo do dissipador de calor à placa de sistema.
- 4. Instale o tampa.
- **5.** Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador.*

## Como remover o ventilador do dissipador de calor

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) dissipador de calor
- 3. Deslize para fora os pinos de borracha que prendem o ventilador do dissipador de calor ao conjunto dissipador de calor



4. Deslize o ventilador do dissipador de calor para fora do conjunto dissipador de calor.



## Como instalar o ventilador do dissipador de calor

- 1. Deslize o ventilador do dissipador de calor para dentro do conjunto dissipador de calor.
- 2. Encaixe os pinos de borracha para prender o ventilador do dissipador de calor ao conjunto dissipador de calor.

- 3. Instale:
  - a) dissipador de calor
  - b) tampa
- 4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

#### Como remover o processador

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) dissipador de calor
- 3. Para remover o processador:
  - **NOTA:** A tampa do processador é presa por duas alavancas. Elas têm ícones que indicam qual alavanca deve ser aberta primeiro e qual deve ser fechada primeiro.
  - a) Pressione para baixo a primeira alavanca que mantém a tampa do processador no lugar e mova-a lateralmente em relação ao gancho de retenção para soltá-la.
  - b) Repita a etapa 'a' para soltar a segunda alavanca de seu gancho de retenção.
  - c) Levante e remova a tampa do processador.
  - d) Levante o processador para removê-lo do soquete e coloque-o em uma embalagem antiestática.



4. Repita as etapas acima para remover o segundo processador (se disponível) do computador.
Para verificar se o seu computador tem slots duplos de processador, consulte Componentes da placa de sistema.

### Como instalar o processador

- 1. Coloque o processador em seu soquete.
- 2. Recoloque a tampa do processador.
  - **NOTA:** A tampa do processador é presa por duas alavancas. Elas têm ícones que indicam qual alavanca deve ser aberta primeiro e qual deve ser fechada primeiro.
- 3. Deslize a primeira alavanca lateralmente para dentro do gancho de retenção para prender o processador.
- 4. Repita a etapa '3' para deslizar a segunda alavanca para dentro do gancho de retenção.


- 5. Instale:
  - a) dissipador de calor
  - b) tampa
- **6.** Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

#### Como remover o ventilador do sistema


- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) sensor de violação
  - c) placa PCI
  - d) túnel de ar (se equipado)
  - e) disco rígido
  - f) unidade óptica
- 3. Remova o cabo da placa de sistema da trava.




4. Remova o parafuso que prende a placa metálica ao ventilador do sistema.




5. Pressione as travas na outra extremidade da placa metálica para liberá-la.




6. Retire a placa metálica do chassi.




7. Remova os parafusos que prendem o compartimento de unidades.




8. Deslize a trava para fora para liberar o defletor de ar.




9. Remova o defletor de ar do computador.




10. Remova o cabo da PSU dos respectivos clipes.




11. Desconecte os cabos do ventilador do sistema da placa de sistema.




12. Remova os parafusos que prendem o conjunto do ventilador do sistema ao chassi.



13. Erga o conjunto do ventilador do sistema do chassi.




14. Retire os pinos de borracha para remover os ventiladores do conjunto do ventilador do sistema.



CUIDADO: O uso de força excessiva pode danificar os pinos de borracha.

15. Remova os ventiladores do conjunto do ventilador do sistema.




#### Como instalar o ventilador do sistema


- 1. Coloque os ventiladores no conjunto do ventilador e conecte os pinos de borracha.
- 2. Coloque o conjunto do ventilador dentro do chassi.
- 3. Instale os parafusos para prender o conjunto do ventilador ao chassi.
- 4. Conecte os cabos do ventilador do sistema aos respectivos conectores na placa de sistema.
- Passe os cabos do ventilador do sistema por fora da abertura no módulo do ventilador do sistema na direção da placa de sistema.
- 6. Coloque o defletor de ar em seu encaixe no computador e insira as travas.
- 7. Instale os parafusos que prendem o compartimento de unidades.
- 8. Recoloque a placa metálica e instale o parafuso que prende a placa metálica ao ventilador do sistema.
- 9. Passe e conecte o cabo da placa de sistema em seu respectivo conector.
- 10. Instale:
  - a) unidade óptica
  - b) disco rígido
  - c) túnel de ar (se equipado)
  - d) placa PCI
  - e) sensor de violação
  - f) tampa
- 11. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

#### Como remover a placa de PSU


- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar em seu computador*.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Deslize a tampa do defletor de seu encaixe em direção à frente do computador.



4. Remova a tampa do defletor do computador.



5. Remova os cabos de alimentação.



**6.** Remova os parafusos que prendem a placa de PSU ao encaixe.



7. Remova a placa de PSU do computador.




# Como instalar a placa de PSU


- 1. Recoloque a placa de PSU em seu respectivo encaixe.
- 2. Aperte os parafusos para prender a placa de PSU 3em seu encaixe.
- 3. Recoloque os cabos de alimentação em seus encaixes.
- 4. Recoloque a tampa do defletor em seu encaixe.
- 5. Instale a tampa.
- 6. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

# Como remover a tampa frontal

- 1. Siga os procedimentos descritos em *Antes de trabalhar na parte interna do computador*.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Afaste delicadamente os clipes de fixação da tampa frontal do chassi localizados na borda da tampa frontal.



Gire e puxe a tampa frontal para longe do computador para liberar os ganchos na borda oposta da tampa frontal do chassi.



# Como instalar a tampa frontal


- 1. Insira os ganchos próximos à borda inferior do painel frontal nos encaixes na frente do chassi.
- Gire a tampa frontal em direção ao computador para engatar os seus respectivos clipes de fixação até encaixá-los no lugar.
- 3. Instale a tampa.
- 4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

### Como remover o painel frontal de entrada/saída (E/S)


- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar em seu computador.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) tampa frontal
- 3. Remova os parafusos que prendem o módulo USB 3.0 ao painel frontal de E/S.



4. Remova o módulo USB 3.0 do chassi.



5. Desconecte os cabos para liberar o painel de E/S.



6. Remova os parafusos que fixam o painel de E/S frontal ao chassi.



7. Remova o painel frontal de E/S do chassi.



#### Como instalar o painel frontal de entrada/saída (E/S)

- 1. Recoloque o painel frontal de entrada/saída (E/S) em seu encaixe.
- 2. Aperte os parafusos que prendem painel frontal de entrada/saída (E/S) ao chassi
- 3. Conecte os cabos ao painel de entrada/saída (E/S).
- 4. Deslize o módulo USB 3.0 para dentro de seu encaixe.
- 5. Aperte os parafusos que prendem o módulo USB 3.0 ao painel frontal de E/S.
- Instale:
  - a) tampa frontal
  - b) tampa
- 7. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

#### Como remover o alto-falante

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar em seu computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.



4. Faça pressão no fecho, erga e remova o alto-falante.




#### Como instalar o alto-falante


- 1. Recoloque o alto-falante e fixe o fecho.
- 2. Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.
- 3. Instale a tampa.
- 4. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

### Como remover a placa de sistema


- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova:
  - a) tampa
  - b) bateria de célula tipo moeda
  - c) placa PCI
  - d) módulo(s) de memória
  - e) sensor térmico
  - f) túnel de ar
  - g) ventilador do dissipador de calor
  - h) dissipador de calor
  - i) processador
- 3. Deslize a tampa do defletor para liberá-la do computador.



4. Desconecte os cabos conectados à placa de sistema.



5. Remova os parafusos que prendem a placa de sistema.



6. Deslize a placa de sistema em direção ao conjunto do ventilador do sistema.



7. Remova a placa de sistema do chassi.




# Como instalar a placa de sistema

- 1. Alinhe a placa de sistema aos conetores de porta na traseira do chassi e coloque a placa de sistema no chassi.
- 2. Aperte os parafusos para prender a placa de sistema ao chassi.
- 3. Conecte os cabos à placa de sistema.
- 4. Instale os seguintes componentes:
  - a) processador
  - b) dissipador de calor
  - c) ventilador do dissipador de calor
  - d) túnel de ar
  - e) sensor térmico
  - f) módulo(s) de memória
  - g) placa PCI

- h) bateria de célula tipo moeda
- i) tampa
- 5. Siga os procedimentos descritos em Após trabalhar na parte interna do computador.

#### Componentes da placa de sistema

A imagem a seguir exibe os componentes da placa de sistema.



- 1. slot PCI
- 2. slot PCIe x16 (com fiação para x4)
- 3. slot PCIe x16
- 4. slot PCIe x1
- 5. slot PCle x16 (porta gráfica acelerada)
- 6. slot PCIe x16 (com fiação para x4)
- 7. conector USB 3.0 do painel frontal
- 8. conector do sensor de violação
- slots DIMM (disponíveis somente quando a CPU opcional está instalada)
- 10. soquete do ventilador da CPU2
- 11. CPU2
- slots DIMM (disponíveis somente quando a CPU opcional está instalada)
- 13. conector de áudio do painel frontal
- 14. conector de alimentação da CPU1
- 15. conector do ventilador do HDD1
- 16. conector do ventilador 1 do sistema
- 17. slots DIMM

- 18. soquete da CPU1
- 19. slots DIMM
- 20. conector do ventilador 2 do sistema
- 21. jumper PSWD
- 22. conector do sensor de temperatura do HDD
- 23. conector do ventilador 3 do sistema
- 24. habilitação de ativação remota
- 25. conector USB 2.0 e do painel frontal
- 26. conector USB 2.0 interno
- 27. conector de alimentação de 24 pinos
- 28. conectores do HDD e da unidade óptica
- 29. conector SAS1
- 30. jumper RTCRST
- 31. bateria de célula tipo moeda
- 32. conector USB 2.0 interno
- 33. conector de alimentação da CPU2

# Informações adicionais

Esta seção fornece informações dos recursos adicionais que são parte do seu computador.

#### Diretrizes do módulo de memória

Para garantir o desempenho ideal do computador, observe as seguintes diretrizes gerais ao configurar a memória do sistema:

- Módulos de memórias de tamanhos diferentes podem ser misturados (por exemplo, 2 GB e 4 GB), mas todos os canais populados devem apresentar configurações idênticas.
- Os módulos de memória devem ser instalados a partir do primeiro soquete.
  - NOTA: Os soquetes de memória em seu computador podem estar identificados de maneira diferente dependendo da configuração de hardware. Por exemplo: A1, A2 ou 1,2,3.
- Se os módulos de memória quad-rank estiverem misturados com módulos de memória single ou dual-rank, os módulos quad-rank devem ser instalados nos soquetes com as alavancas de liberação brancas.
- Se módulos de memória com velocidades diferentes estiverem instalados, eles funcionarão na velocidade do(s) módulo(s) de memória mais lento(s).


#### Trava de fonte de alimentação (PSU)

A trava da PSU previne a remoção da PSU do chassi.



**NOTA:** Para travar ou destravar a PSU, certifique-se sempre de que a tampa do chassi está removida. Para obter mais informações sobre a remoção da tampa, consulte Como remover a tampa.

Para travar a PSU, remova o parafuso da posição de destravado e aperte o parafuso até a posição de travado. De modo similar, para destravar a PSU, remova o parafuso da posição de travado e aperte o parafuso até a posição de destravado.



# Configuração do sistema

A configuração do sistema possibilita gerenciar o hardware do computador e especificar as opções ao nível do BIOS. A partir da configuração do sistema, é possível:

- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- · Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a seguranca do computador

## Sequência de inicialização

A sequência de inicialização permite ignorar a ordem de dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente a partir de um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o Power-on Self Test (POST [teste automático de ativação]), quando o logotipo da Dell for exibido, é possível:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla <F2>
- Acessar o menu One-Time Boot (menu de inicialização a ser executada uma única vez) pressionando a tecla
   <F12>

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos a partir dos quais você pode inicializar o computador incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- STXXXX Drive (Unidade STXXXX)
  - NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.
- · Optical Drive (Unidade óptica)
- Diagnostics (Diagnóstico)
  - NOTA: A escolha de Diagnostics (Diagnóstico) exibirá a tela do ePSA diagnostics (Diagóstico ePSA).

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

## Teclas de navegação

A tabela a seguir exibe as teclas de navegação da configuração do sistema.



**NOTA:** Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Tabela 1. Teclas de navegação

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.
<enter></enter>	Permite selecionar um valor no campo selecionado (se aplicável) ou seguir o link no campo.
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.
<tab></tab>	Passa para a próxima área de foco.
	NOTA: Somente para o navegador gráfico padrão.
<esc></esc>	Passa para a página anterior até exibir a tela principal. Ao pressionar <esc> na tela principal é exibida uma mensagem que solicita você a salvar quaisquer alterações ainda não salvas e reinicia o sistema.</esc>
<f1></f1>	Exibe o arquivo da ajuda da configuração do sistema.

# Opções de configuração do sistema



**NOTA:** dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

Tabela 2. General (Gerais)

Opção	Descrição
System Board	Esta seção lista os recursos principais de hardware do seu computador.
	<ul> <li>System Information (Informações do sistema)</li> </ul>
	<ul> <li>Device Information (Informações do dispositivo)</li> </ul>
	<ul> <li>PCI Information (Informações de PCI)</li> </ul>
	<ul> <li>Memory Information (Informações da memória)</li> </ul>
	<ul> <li>Processor Information (Informações do processador)</li> </ul>
Date/Time	Permite definir a data e a hora. As alterações na data e na hora do sistema terão efeito imediato.
Boot Sequence	Permite alterar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional.
	<ul> <li>Diskette Drive (Unidade de disquete)</li> <li>Internal HDD (Disco rígido interno)</li> <li>USB Storage Device (Dispositivo USB de armazenamento)</li> <li>CD/DVD/CD-RW Drive (Unidade de CD/DVD/CD-RW)</li> <li>Onboard NIC (Placa de rede integrada)</li> </ul>

Орçãо	Descrição
Boot List Option	Permite alterar a opção de lista de inicialização.
	<ul><li>Legacy (Herança)</li><li>UEFI</li></ul>
abela 3. System Configuration (Configuração do sistema)	
Opção	Descrição
Integrated NIC	Permite configurar o controlador de rede integrado. As opções são:
	<ul> <li>Disabled (Desabilitado)</li> </ul>
	<ul> <li>Enabled (Habilitado) (configuração padrão)</li> </ul>
USB Controller	Permite configurar o controlador USB. As opções são:
	<ul> <li>Enable USB Controller (Habilitar o controlador USB) (configuração padrão)</li> </ul>
	<ul> <li>Disable USB Mass Storage Dev (Desabilitar dispositivo USB de armazenamento em massa)</li> </ul>
	<ul> <li>Disable USB Controller (Desabilitar of controlador USB)</li> </ul>
Serial Port	Identifica e define as configurações da porta serial. É possível configurar a porta serial como:
	<ul> <li>Disabled (Desabilitada)</li> </ul>
	<ul> <li>Auto</li> </ul>
	<ul> <li>COM1 (configuração padrão)</li> </ul>
	• COM2
	<ul><li>COM3</li><li>COM4</li></ul>
	NOTA: O sistema operacional pode alocar recursos ainda que a configuração seja desabilitada.
SATA Operation	Permite configurar o controlador SATA de disco rígido interno. As opções são:
	Disabled (Desabilitado)
	• ATA
	<ul> <li>AHCI (configuração padrão)</li> </ul>
	NOTA: o controlador SATA está configurado para suportar o modo RAID

Opção	Descrição
USB Configuration	Permite definir a configuração de USB. As opções são:
	<ul> <li>Enable Boot Support/Front USB Ports/ Rear USB Ports/USB3 Ports (Habilitar suporte à inicialização/Portas USB frontais/Portas USB traseiras/Portas USB3)</li> </ul>
SMART Reporting	Este campo controla se os erros de disco rígido das unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema. Esta tecnologia é parte da especificação SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology [Tecnologia de análise e relatório de automonitoramento]).
	<ul> <li>Enable SMART Reporting (Habilitar relatório de SMART) - Esta opção está desabilitada por padrão.</li> </ul>
PCI Bus Configuration	Permite configurar os barramentos PCI. As opções são:
	<ul> <li>64 PCI Buses (Barramentos PCI de 64 bits) (configuração padrão)</li> </ul>
Audio	Permite habilitar ou desabilitar o recurso do áudio.
	Configuração padrão: áudio habilitado
Drives	Permite configurar as unidades SATA integradas ("on-board"). As opções são:
	• SATA-0
	• SATA-1
	Configuração padrão: todas as unidades estão habilitadas.
HDD Fans	Permite controlar os ventiladores de HDD.
	Configuração padrão: depende da configuração do sistema
Tabela 4. Performance (Desempenho)	
Opção	Descrição
Multi Core Support	Este campo especifica se o processador terá um ou todos os núcleos habilitados. O desempenho de alguns aplicativos aumentará com os núcleos adicionais. Esta opção está habilitada por padrão. Permite habilitar ou desabilitar o suporte a múltiplos núcleos do processador. As opções são:  • All (Todos) (configuração padrão)
	• 1

Орçãо	Descrição
	• 2
Intel SpeedStep	Permite habilitar ou desabilitar o recurso Intel SpeedStep.
	Configuração padrão: Enable Intel SpeedStep (Habilitar Intel SpeedStep)
C States Control	Permite habilitar ou desabilitar os estados de suspensão adicionais do processador.
	Configuração padrão: todas as opções estão habilitadas.
Intel TurboBoost	Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel TurboBoost do processador.
	Configuração padrão: Enable Intel TurboBoost (Habilitar Intel TurboBoost)
Non-Uniform Memory Access	Configuração padrão: Enabled (Habilitada)
Hyper-Thread Control	Permite habilitar ou desabilitar a tecnologia HyperThreading no processador
	Configuração padrão: Enabled (Habilitada)
Cache Prefetch	Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch (Habilitar pré-busca de hardware e de linha de cache adjacente) : configuração padrão
RMT	Configuração padrão: Enabled (Habilitada)

Tabela 5. Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Opção	Descrição
Virtualization	Esta opção especifica se um Virtual Machine Monitor (VMM, [monitor de máquina virtual]) pode usar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.
	<ul> <li>Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar a Tecnologia de virtualização Intel) - Configuração padrão.</li> </ul>
VT for Direct I/O	Habilita ou desabilita o Virtual Machine Monitor (VMM, [monitor de máquina virtual]) para a utilização dos recursos de hardware adicionais fornecidos pela Intel Virtualization Technology for Direct I/O (tecnologia de virtualização da Intel para E/S direta).
	<ul> <li>Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Habilitar tecnologia de virtualização da Intel para E/S direta) - Configuração padrão.</li> </ul>

### Tabela 6. Security (Segurança)

Opção	Descrição
Intel TXT (LT-SX) Configuration	Esta opção está desabilitada por padrão.
Admin Password	Permite definir, alterar ou excluir a senha de administrador (admin).

Opção	Descrição
	NOTA: é preciso definir a senha de administrador antes de definir a senha do sistema.
	NOTA: as mudanças de senha executadas com êxito são aplicadas de imediato.
	<b>NOTA:</b> a exclusão da senha de administrador exclui automaticamente a senha do sistema
	<b>NOTA:</b> as mudanças de senha executadas com êxito são aplicadas de imediato.
	Configuração padrão: Not set (Não definida)
System Password	Permite definir, alterar ou excluir a senha do sistema.
	NOTA: as mudanças de senha executadas com êxito são aplicadas de imediato.
	Configuração padrão: Not set (Não definida)
Strong Password	Permite reforçar a opção de sempre definir senhas fortes. Configuração padrão: <b>Enable Strong Password (Habilitar senha forte)</b> não está selecionada.
Password Configuration	É possível definir o comprimento da senha. Mín = 4 , Máx = 32
Password Bypass	Permite habilitar ou desabilitar a permissão de ignorar a senha do sistema e do disco rígido (HDD) interno, quando definidas. As opções são:
	<ul> <li>Disabled (Desabilitada) (configuração padrão)</li> <li>Reboot bypass (Ignorar a senha na inicialização)</li> </ul>
Password Change	Permite habilitar a permissão de desabilitar a senha do sistema quando a senha de administrador estiver definida.  Configuração padrão: Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações
	de senha que não sejam do administrador) não está selecionada
TPM Security	Permite habilitar o módulo TPM (Trusted Platform Module) durante o POST. Configuração padrão: a opção está desabilitada
CPU XD Support	Permite habilitar o modo de desativação de execução do processador. Configuração padrão: <b>Enable CPU XD Support (Habilitar suporte a CPU XD)</b>
Computrace	Permite ativar ou desabilitar o software Computrace opcional. As opções são:
	<ul> <li>Deactivate (Desativar) (configuração padrão)</li> <li>Disable (Desabilitar)</li> <li>Activate (Ativar)</li> </ul>
	NOTA: as opções Activate (Ativar) e Disable (Desabilitar) ativarão ou desabilitarão permanentemente o recurso e não serão permitidas alterações adicionais.
Chassis Intrusion	Esta opção está desabilitada por padrão.
Admin Setup Lockout	Permite evitar que os usuários acessem a Configuração do sistema quando há uma senha de administrador definida.

Configuração padrão: Disabled (Desabilitado)

42

Tabela 7. Power Management (Gerenciamento de energia)

Opção	Descrição
AC Recovery	Especifica como o computador responderá quando a alimentação CA é restaurada após uma perda de alimentação CA. Você pode definir a AC Recovery (Restauração da alimentação CA) como:
	<ul> <li>Power Off (Desligado) (configuração padrão)</li> <li>Power On (Ligado)</li> <li>Last Power State (Último estado)</li> </ul>
Auto On Time	Permite configurar o horário no qual o computador irá ligar automaticamente. As opções são:
	Disabled (Desabilitado) (configuração padrão)
	Every Day (Todo dia)
	<ul> <li>Weekdays (Dias da semana)</li> </ul>
Deep Sleep Control	Permite definir os controles quando o modo de suspensão prolongado está habilitado.
	<ul> <li>Disabled (Desabilitado) (configuração padrão)</li> <li>Enabled in S5 only (Habilitado somente em S5)</li> <li>Enabled in S4 and S5 (Habilitado em S4 e S5)</li> </ul>
	Esta opção está desabilitada por padrão.
Fan Control Override	Controla a velocidade do ventilador do sistema. A configuração padrão é definida como <b>Auto (automática)</b> .
Wake on LAN	Esta opção permite que o computador seja ligado ao ser ativado por um sinal especial da rede local (LAN). A opção de ativação a partir do estado de espera não é afetada por esta configuração e precisa ser habilitada no sistema operacional. Este recurso funciona somente quando o computador está conectado em uma fonte de alimentação CA.
	<ul> <li>Disabled (Desabilitada) - Não permite que o sistema seja ligado por meio de sinais especias da rede ao receber um sinal de ativação enviado pela rede local (LAN) ou pela rede local sem fio (wireless LAN).</li> </ul>
	<ul> <li>LAN Only (Somente LAN) - Permite que o sistema seja acionado por sinais especiais da rede local (LAN).</li> </ul>

Esta opção está desabilitada por padrão.

Tabela 8. Maintenance (Manutenção)

Opção	Descrição	
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.	
Asset Tag	Permite criar uma etiqueta de patrimônio do sistema caso uma ainda não tenha sido definida. Esta opção não está definida por padrão.	
SERR Messages	Controla o mecanismo de mensagens SERR. Esta opção não está definida por padrão. Algumas placas gráficas exigem que o mecanismo de mensagens SERR seja desabilitado.	

Tabela 9. POST Behavior (Comportamento do POST)

Opção	Descrição
Numlock LED	Especifica se a função NumLock pode ser habilitada quando o sistema é inicializado. Esta opção está habilitada por padrão.
Keyboard Errors	Especifica se os erros relacionados ao teclado serão reportados na inicialização. Esta opção está habilitada por padrão.
POST Hotkeys	Especifica se a tela de login mostra ou não uma mensagem indicando a sequência de teclas necessária para entrar no BIOS Boot Option Menu (Menu de opções de inicialização do BIOS).
	<ul> <li>Enable F12 Boot Option menu (Habilitar o menu de opções de inicialização F12) - Esta opção está habilitada por padrão.</li> </ul>

Tabela 10. System Logs (Logs do sistema)

Opção	Descrição	
BIOS events	Exibe o registro de eventos do sistema e permite apagar esse registro de evento	
	Clear Log (Limpar o registro de eventos)	

## Como atualizar o BIOS

É recomendado atualizar o seu BIOS (configuração do sistema) no caso de substituição da placa de sistema ou se uma atualização estiver disponível. Em notebooks, certifique-se de que a bateria do computador está com plena carga e que o computador está conectado a uma tomada elétrica

- 1. Reinicie o computador.
- 2. Vá para support.dell.com/support/downloads.
- 3. Se você tiver a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso do seu computador:
  - NOTA: Em desktops, a etiqueta de serviço está disponível na frente do computador.
  - NOTA: Em notebooks, a etiqueta de serviço está disponível na parte inferior do computador.
  - a) Digite a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso e clique em Enviar.
  - b) Clique em **Enviar** e siga para a etapa 5.
- 4. Se você não tiver a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso de seu computador, selecione uma das opções seguintes:
  - a) Detectar minha etiqueta de serviço automaticamente
  - b) Escolher na lista Meus produtos e serviços
  - c) Escolher em uma lista com todos os produtos Dell
- 5. Na tela de aplicativo e drivers, abaixo a lista suspensa Sistema operacional, selecione tBIOS.
- 6. Identifique o arquivo mais recente do BIOS e clique em Fazer download do arquivo.
- 7. Selecione o método preferido na janela Selecione o seu método de download preferido abaixo; clique em Fazer download agora.
  - A janela Download de arquivo é exibida.
- 8. Clique em Salvar para salvar o arquivo em seu computador.
- Clique em Executar para instalar as configurações atualizadas do BIOS em seu computador.
   Siga as instruções na tela.

## Senhas do sistema e de configuração

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

Tipo de senha	Descrição
Senha do sistema	Senha que precisa ser informada para fazer login no sistema.
Senha de configuração	Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador.



CUIDADO: Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.



CUIDADO: Qualquer um pode acessar os dados armazenados em seu computador se esse não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.



NOTA: Seu computador é fornecido com o recurso das senhas do sistema e de configuração desabilitados.

#### Como atribuir senha do sistema e senha de configuração

É possível atribuir uma nova senha do sistema e/ou senha de configuração ou alterar uma senha do sistema e/ou senha de configuração existente somente quando o status da senha é Unlocked (desbloqueada). Se o status da senha é igual a Locked (bloqueada), não será possível alterar a senha do sistema.



**NOTA:** Se o jumper de senha está desabilitado, as senhas do sistema e de configuração existentes são excluídas e será necessário fornecer a senha do sistema para fazer logon no computador.

Para entrar na configuração do sistema, pressione <F2> imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

- Na tela System BIOS (BIOS do sistema) ou System Setup (Configuração do sistema), selecione System Security (Segurança do sistema) e pressione <Enter>.
  - A tela System Security (Segurança do sistema) é exibida.
- Na tela System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Status da senha) é Unlocked (desbloqueada).
- Selecione System Password (senha do sistema), digite a senha do sistema e pressione <Enter> ou <Tab>.
   Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:
  - Uma senha pode ter até 32 caracteres.
  - A senha pode conter os números de 0 a 9.
  - Somente letras minúsculas são válidas, letras maiúsculas não são permitidas.
  - Apenas os caracteres especiais a seguir são permitidos: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (\)

Insira novamente a senha do sistema guando solicitado a fazê-lo.

- 4. Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente e clique em **OK**.
- Selecione Setup Password (senha de configuração), digite a senha do sistema e pressione <Enter> ou <Tab>.
   Será exibida uma mensagem solicitando que você digite novamente a senha de configuração.
- 6. Digite a senha de configuração que foi digitada anteriormente e clique em OK.
- 7. Pressione <Esc> e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
- 8. Pressione <Y> para salvar as alterações.
  - O computador reinicializa.

#### Como excluir ou alterar uma senha do sistema e/ou de configuração existente

Certifique-se de que o **Password Status (Status da senha)** é Unlocked (desbloqueada) (na configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e/ou de configuração existente. Não é possível excluir ou alterar uma senha do sistema ou de configuração existente, se o **Password Status (Status da senha)** é Locked (bloqueada).

Para entrar na configuração do sistema, pressione <F2> imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

- Na tela System BIOS (BIOS do sistema) ou System Setup (Configuração do sistema), selecione System Security (Seguranca do sistema) e pressione <Enter>.
  - A tela System Security (Segurança do sistema) é exibida.
- Na tela System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Status da senha) é Unlocked (desbloqueada).
- Selecione System Password (Senha do sistema), altere ou exclua a senha do sistema existente e pressione <Enter> ou <Tab>.
- Selecione Setup Password (Senha de configuração), altere ou exclua a senha de configuração existente e pressione <Enter> ou <Tab>.
  - NOTA: Se você alterar a senha do sistema e/ou a senha de configuração, redigite a nova senha quando solicitado. Se você excluir a senha do sistema e/ou a senha de configuração, confirme a exclusão quando solicitado.
- 5. Pressione <Esc> e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
- Pressione <Y> para salvar as alterações e saia da configuração do sistema.
   O computador reinicializa.

#### Como desabilitar uma senha do sistema

Os recursos de segurança de software do sistema abrangem uma senha do sistema e uma senha de configuração. O jumper de senha desabilita a(s) senha(s) atualmente em uso. Há 2 pinos no jumper PSWD.



NOTA: O jumper de redefinição de senha está desabilitado por padrão.

- 1. Siga os procedimentos descritos em Antes de trabalhar na parte interna do computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Identifique o jumper PSWD na placa de sistema. Para identificar o jumper PSWD na placa de sistema, consulte Componentes da placa de sistema.
- 4. Remova o jumper PSWD da placa de sistema.
  - **NOTA:** As senhas existentes não serão desabilitadas (apagadas) até que o computador inicialize sem o jumper.
- 5. Instale a tampa.
  - NOTA: Se você atribuir uma nova senha do sistema e/ou de configuração com o jumper PSWD instalado, o sistema desabilitará a(s) nova(s) senha(s) na próximo inicialização.
- 6. Conecte o computador à tomada elétrica e ligue o computador.
- 7. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 8. Remova a tampa.
- 9. Recoloque o jumper nos pinos.
- 10. Instale a tampa.
- 11. Siga os procedimentos descritos em *Após trabalhar na parte interna do computador*.

- 12. Ligue o computador.
- 13. Vá até a conffiguração do sistema e atribua uma nova senha do sistema ou de configuração.

# Diagnóstico

Se você tiver qualquer problema com o computador, execute o diagnóstico ePSA antes de entrar em contato com a Dell para obter assistência técnica. O objetivo de executar o diagnóstico é testar o hardware do computador sem a exigência de equipamento adicional ou risco da perda de dados. Se você mesmo não for capaz de resolver o problema, o pessoal de serviço e suporte pode usar os resultados do diagnóstico para ajudá-lo a resolver o problema.

## Diagnóstico da avaliação avançada de pré-inicialização do sistema (ePŠA)

O diagnóstico ePSA (conhecido também como dianóstico do sistema) executa uma verificação completa de seu hardware. O ePSA está incorporado no BIOS e é executado internamento pelo BIOS. O sistema de diagnóstico incorporado fornece um conjunto de opções para dispositivos ou grupos de dispositivos em particular que permite:

- Executar testes automaticamente ou em um modo interativo
- Repetir testes
- Exibir ou salvar os resultados dos testes
- Executar testes abrangentes de forma a introduzir opções de testes adicionais para fornecer informações suplementares sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Exibir mensagens de status que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Exibir mensagens de erro que informam dos problemas encontrados durante a realização dos testes



CUIDADO: Use o diagnóstico do sistema para realizar testes somente em seu computador. O uso deste programa em outros computadores pode gerar resultados ou mensagens de erro inválidos.



NOTA: Alguns testes para dispositivos específicos exigem interação com o usuário. Certifique-se sempre de estar presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico são executados.

- 1. Lique o computador.
- 2. Na inicialização do computador, pressione a tecla <F12> assim que o logotipo da Dell for exibido.
- Na tela do boot menu (menu de inicialização), selecione a opção Diagnostics (Diagnóstico). A janela da Enhanced Pre-boot System Assessment (Avaliação avançada de pré-inicialização do sistema) é exibida, listando todos os dispositivos detectados no computador. O diagnóstico inicia a execução dos testes em todos os dispositivos detectados.
- Se quiser executar um teste de diagnóstico em um dispositivo específico, pressione <Esc> e clique em Yes (Sim) para interromper o teste de diagnóstico.
- Selecione o dispositivo no painel à esquerda e clique em Run Tests (Executar testes). 5.
- Se houver qualquer problema, códigos de erro serão exibidos. Anote o código de erro e entre em contato com a Dell.

# Como solucionar os problemas do seu computador

É possível solucionar os problemas do seu computador com o uso de indicadores como as luzes de diagnóstico, códigos de bipe e mensagens de erro durante a operação do computador.

## LEDs de diagnóstico



**NOTA:** os LEDs de diagnóstico servem somente como um indicador do progresso ao longo do processo de POST (Power-on Self-Test [Teste automático de ativação]). Esses LEDs não indicam o problema que provocou a interrupção da rotina de POST.

Os LEDs de diagnóstico estão localizados na parte frontal do chassi, próximos ao botão liga/desliga. Esses LEDs de diagnóstico ficam ativos e visíveis somente durante o processo de POST. Uma vez que o sistema operacional inicie o carregamento, os LEDs se apagam e não ficam mais visíveis.

Cada LED tem dois estados possíveis de OFF (apagado) ou ON (aceso). O bit mais significativo é identificado com o número 1 e os outros três são identificados como 2, 3 e 4, à medida em que você se desloca para baixo ou para o lado pela pilha de LEDs. A condição de operação normal após o POST é aquela em que todos os quatro LEDs estão ON (acesos) e, em seguida, apagam quando o BIOS entrega o controle para o sistema operacional.



NOTA: As luzes de diagnóstico piscarão quando o botão liga/desliga estiver âmbar ou apagado, e não piscarão quando o botão estiver branco.

Tabela 11. Padrões de LED de diagnóstico no POST

LEDs de diagnóstico




- O computador está desligado ou não está recebendo energia.
- O computador inicializou e funciona normalmente.
- Se o computador está desligado, conecte a fonte de alimentação CA e ligue o computador.

2

A atividade de configuração do dispositivo PCI está em andamento ou foi detectada uma falha no dispositivo PCI.

 Remova todas as placas de periféricos dos slots PCI e PCI-E e reinicialize o computador. Se o computador inicializar, adicione as placas de periféricos uma a uma até encontrar a que está com



- Ocorreu uma possível falha no processador.
- Os módulos de memória foram detectados, mas ocorreu uma falha na alimentação da memória.
- Reassente o processador.

defeito.

 Se houver dois ou mais módulos de memória instalados, remova-os e, em

seguida, reinstale um dos módulos e reinicie o computador. Se o computador for iniciado normalmente, continue a instalar os outros módulos de memória (um de cada vez) até que um módulo com defeito seja identificado ou que todos os módulos sejam reinstalados sem erros. Se houver apenas um módulo de memória instalado, experimente movê-lo para um conector DIMM diferente e reinicie o computador.

- Se disponível, instale no computador uma memória do mesmo tipo que esteja comprovadamente funcionando.
- Certifique-se de que a tela/o monitor esteja conectado em uma placa gráfica separada.
- Reassente quaisquer placas gráficas instaladas.
- Se disponível, instale no computador uma placa gráfica que esteja funcionando corretamente.
- Reconecte todos os cabos de alimentação e de dados.
- Reinstale todos os dispositivos USB e verifique todas as conexões de cabos.
- Se houver dois ou mais módulos de memória instalados, remova-os e, em seguida, reinstale um módulo e reinicie o computador. Se o computador for iniciado normalmente, continue a instalar os outros módulos de memória (um de cada vez) até que um módulo com defeito seja identificado ou que todos os módulos sejam reinstalados sem erros.
- Se disponível, instale no computador uma memória do mesmo tipo que esteja funcionando corretamente.
- Reconecte o conector de alimentação 2x2 da fonte de alimentação.

Ocorreu uma possível falha da placa gráfica.

Ocorreu uma possível falha no disco

2 3

2

Ocorreu uma possível falha de dispositivo USB.

rígido.

Nenhum módulo de memória foi detectado.

O conector de alimentação não está instalado corretamente.

1 3

Os módulos de memória foram detectados, mas ocorreu um erro de compatibilidade ou de configuração de memória.

- Certifique-se de que não há requisitos especiais de posicionamento do módulo/ conector de memória.
- Certifique-se de que a memória em uso é compatível com o computador.

1 3 4

Uma possível falha ocorreu no hardware e/ou no recurso da placa de sistema.

- Limpe o CMOS (Reassente a bateria de célula tipo moeda. Consulte Como remover e instalar a bateria de célula tipo moeda).
- Desconecte todos os periféricos internos e externos e reinicie o computador. Se o computador for inicializado, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.
- Se o problema persistir, a placa de sistema ou um de seus componentes está com defeito.

1 2

Ocorreu uma possível falha na placa de sistema.

- Desconecte todos os periféricos internos e externos e reinicie o computador. Se o computador for inicializado, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.
- Se o problema persistir, a placa de sistema está com defeito.

1 2 3

Ocorreu alguma outra falha.

- Certifique-se de que a tela/o monitor esteja conectado em uma placa gráfica separada.
- Certifique-se de que todos os cabos de discos rígidos e de unidade óptica estão conectados corretamente à placa de sistema.
- Se houver uma mensagem de erro na tela identificando um problema com um dispositivo (como a unidade de disquete ou o disco rígido), verifique se o dispositivo está funcionando corretamente.
- Se o sistema operacional estiver tentando inicializar a partir de um dispositivo (como um disquete ou uma unidade óptica), verifique a configuração do sistema para



certificar-se de que a sequência de inicialização está correta para os dispositivos instalados no computador.

- Foi detectada uma falha de checksum do BIOS e o sistema está em modo de recuperação.
- Indica o fim do processo de POST. Os LEDs permanecem nesse estado por pouco tempo enquanto o POST é concluído. Uma vez que a entrega do controle é feita para o sistema operacional, os LEDs apagam.

## Mensagens de erro

Há três tipos de mensagens de erro do BIOS que são exibidas dedendendo da severidade do problema. São elas:

#### Erros que resultam em uma parada total do sistema

Essas mensagens de erro causarão a parada do computador exigindo que você desligue e ligue o computador novamente. A tabela a seguir lista as mensagens de erro.

Tabela 12. Erros que resultam em uma parada total do sistema

#### Mensagem de erro

Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system. (Erro! DIMMs não-ECC não são suportadas neste sistema)

Alert! Processor cache size is mismatched. (Alerta! Tamanho do cache do processador incompatível)

Install like processor or one processor. (Instale um processador iqual ou um processador)

Alert! Processor type mismatch. (Alerta! Tipo de processador incompatível)

Install like processor or one processor. (Instale um processador igual ou um processador)

Alert! Processor speed mismatch (Alerta! Velocidade de processador incompatível)

Install like processor or one processor. (Instale um processador igual ou um processador)

Alert! Incompatible Processor detected. (Alerta! Processador incompatível detectado)

Install like processor or one processor. (Instale um processador igual ou um processador)

#### Erros que não resultam em uma parada do sistema

Essas mensagens de erro não causarão a parada do computador, mas exibirão uma mensagem de advertência, farão uma pausa por alguns segundos e, então, deixarão a inicialização continuar. A tabela a seguir lista as mensagens de erro.

#### Mensagem de erro

Alert! Cover was previously removed. (Alerta! A tampa foi removida anteriormente)

#### Erros que resultam em uma parada suave do sistema

Essas mensagens de erro causarão uma parada suave do computador e você será solicitado a pressionar <F1> para prosseguir ou <F2 > para entrar na configuração do sistema. A tabela a seguir lista as mensagens de erro.

Tabela 14. — Erros que resultam em uma parada suave do sistema

#### Mensagem de erro

Alert! Front I/O Cable failure. (Alerta! Falha do cabo de E/S frontal)

Alert! Left Memory fan failure. (Alerta! Falha do ventilador esquerdo da memória)

Alert! Left Memory fan failure. (Alerta! Falha do ventilador direito da memória)

Alert! PCI fan failure. (Alerta! Falha do ventilador de PCI)

Alert! Chipset heat sink not detected. (Alerta! Dissipador de calor do chipset não detectado)

Alert! Hard Drive fan1 failure. (Alerta! Falha do ventilador1 do disco rígido)

Alert! Hard Drive fan2 failure. (Alerta! Falha do ventilador2 do disco rígido)

Alert! Hard Drive fan3 failure. (Alerta! Falha do ventilador3 do disco rígido)

Alert! CPU 0 fan failure. (Alerta! Falha do ventilador da CPU 0)

Alert! CPU 1 fan failure. (Alerta! Falha do ventilador da CPU 1)

Alert! Memory related failure detected. (Alerta! Detectada falha relacionada à memória)

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx. (Alerta! Erro de memória corrível foi detectado no slot de memória DIMMx)

Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches. (Advertência: memória preenchida de maneira não ideal. Para obter uma maior largura de banda da memória, preencha os conectores DIMM com travas brancas antes daqueles com travas pretas)

Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply. (Sua fonte de alimentação atual não suporta as mudanças recentes de configuração efetuadas em seu sistema. Entre em contato com a equipe de suporte técnico da Dell para aprender como fazer a atualização para uma fonte de alimentação de maior potência)

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (A tecnologia de memória confiável (RMT) da Dell identificou e isolou erros no sistema de memória. Você pode continuar a trabalhar. Recomendamos a substituição do módulo de memória. Consulte a janela de log de eventos da RMT na configuração do BIOS para obter informações específicas sobre DIMM)

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Additional errors will not be isolated. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (A tecnologia de memória confiável (RMT) da Dell identificou e isolou erros no sistema de memória. Erros adicionais não serão isolados. Você pode continuar a

#### Mensagem de erro

trabalhar. Recomendamos a substituição do módulo de memória. Consulte a janela de log de eventos da RMT na configuração do BIOS para obter informações específicas sobre DIMM)

# Especificações técnicas



**NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** — **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

#### Tabela 15. Processador

Recurso	Especificação
Tipo	Processador Intel Xeon de 4, 6 e 8 núcleos
Cache	
Cache de instruções	32 KB
Cache de dados	32 KB
	Cache de nível intermediário de 256 KB por núcleo
	Cache de último nível de até 20 MB (4C: 10 MB, 6C: 15 MB/12 MB, 8C: 20 MB) compartilhado entre todos os núcleos

#### Tabela 16. Informações do sistema

Recurso	Especificação
Chipset	chipset Intel C600
Chip do BIOS (NVRAM)	serial flash EEPROM de 8 MB + 4 MB

#### Tabela 17. Memória

Recurso	Especificação
Conector do módulo de memória	
T3600	4 slots DIMM
T5600	8 slots DIMM
T7600	16 slots DIMM
Capacidade do módulo de memória	a
T3600 / T5600	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB e 16 GB
T7600	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB
Tipo	
T3600	RDIMM DDR3 de 1333 MHz e 1600 MHz (ECC/Não-ECC)
T5600	RDIMM DDR3 de 1333 MHz e 1600 MHz (ECC)
T7600	RDIMM DDR3 de 1333 MHz e 1600 MHz, e 32GB LRDIMM DDR3 (ECC)

Recurso	Especificação
Memória mínima	
T3600	2 GB
T5600 / T7600	4 GB
Memória máxima	
T3600	64 GB
T5600	128 GB
T7600	512 GB
Tabela 18. Vídeo	
Recurso	Especificação
Separado (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3600	até 2 placas de altura e comprimento normais (máximo de 300 W)
T5600	até 2 placas de altura e comprimento normais (máximo de 300 W)
T7600	até 4 placas de altura e comprimento normais (máximo de 600 W)
Tabela 19. Áudio	
Recurso	Especificação
Integrado	codec de áudio Realtek ALC269
Tabela 20. Rede	
Recurso	Especificação
T3600 / T5600	Intel 82759
T7600	Intel 82759 e Intel 82754
Tabela 21. Barramento de expansão	
Recurso	Especificação
Tipo de barramento:	
	PCI Express 3.0
	PCI Express 2.0
	PCI 2.3
	SAS
	SATA, SATA 2.0
	USB 2.0, USB 3.0
Velocidade do barramento:	
	PCI Express:
	• slot 3.0 x4: 4 GB/s

• slots 3.0 x16: 16 GB/s

Recurso	Especificação
	• slot 2.0 x4: 2 GB/s
	PCI 2.3 (32 bits, 33 MHz): 133 MB/s
	SAS – 3 Gbps
	SATA — 1,5 Gbps e 3,0 Gbps
	USB — 1,2 Mbps em baixa velocidade, 12 Mbps em velocidade normal, 480 Mbps em alta velocidade, 5 Gbps em super velocidade

#### Tabela 22. Unidades

Recurso		Especificação
T3600 /T	5600	
Ace	essíveis externamente:	
	Compartimentos para unidade óptica SATA slimline	um
	Compartimentos para unidade de 5,25 polegadas	um; suporta um dispositivo SATA de 5,25 polegadas, um leitor de cartão de mídia, ou até duas unidades SAS/SATA/HDD/SSD de 2,5 polegadas (com adaptadores opcionais)
Ace	essíveis internamente	
	Compartimentos para unidade de 3,5 polegadas	dois; suportam duas unidades SATA de 3,5 polegadas ou unidades SAS/SATA/HDD/SSD de 2,5 polegadas.
T7600		
Ace	essíveis externamente:	
	Compartimentos para unidade óptica SATA slimline:	um
	Compartimentos para unidade de 5,25 polegadas	um; suporta um dispositivo de 5,25 polegadas, um leitor de cartão de mídia, ou até quatro discos rígidos de 2,5 polegadas (com adaptadores opcionais)
	Compartimentos para unidade de 3,5 polegadas	quatro
Acessíveis internamente		nenhum

#### Tabela 23. Conectores externos

Recurso	Especificação
Áudio	<ul> <li>painel frontal — entrada para microfone, saída para fone de ouvido</li> </ul>
	<ul> <li>painel traseiro — saída de linha, entrada para microfone/ linha</li> </ul>
Rede	
T3600/T5600	um RJ-45
T7600	dois RJ-45

Recurso	Especificação
Serial	um conector de 9 pinos
USB	
T3600 / T5600 / T7600	<ul> <li>painel frontal — três USB 2.0 e um USB 3.0</li> <li>painel traseiro — cinco USB 2.0 e um USB 3.0</li> <li>interno — três USB 2.0</li> </ul>
Vídeo	Dependente da placa de vídeo
	• conector DVI
	<ul> <li>DisplayPort</li> </ul>
	• DMS-59

#### Tabela 24. Conectores internos

Recurso	Especificação	
Alimentação do sistema	um conector de 28 pinos	
Ventiladores do sistema	três conectores de quatro pinos	
Ventiladores do processador		
T3600	um conector de 5 pinos	
T5600/T7600	dois conectores de 5 pinos	
Ventiladores de HDD		
T3600 / T5600	um conector de 5 pinos	
T7600	três conectores de 5 pinos	
Memória		
T3600	quatro conectores de 240 pinos	
T5600	oito conectores de 240 pinos	
T7600	dezesseis conectores de 240 pinos	
Processador		
T3600	um soquete LGA-2011	
T5600/T7600	dois soquetes LGA-2011	
E/S traseira:		
PCI Express		
PCI Express x4		
T3600 / T5600	dois conectores de 164 pinos	
T7600	um conector de 98 pinos, um conector de 164 pinos	
PCI Express x16		
T3600 / T5600	dois conectores de 164 pinos	
T7600	dois conectores de 164 pinos (quatro quando o segundo processador opcional está instalado)	

Recurso	Especificação
PCI 2.3	um conector de 124 pinos
E/S frontal:	
USB frontal	um conector de 14 pinos
USB interno	um tipo A fêmea, um conector dual-port 2x5
Controle do painel frontal	um conector 2 x 14 pinos
Conector de áudio HDA do painel frontal	um conector 2 x 5 pinos
Painel traseiro do HDD:	
SATA	
T3600	quatro conectores SAS/SATA de 7 pinos
T5600	um conector mini-SAS de 36 pinos, quatro conectores SAS/SATA de 7 pinos
T7600	dois conectores mini-SAS de 36 pinos
Alimentação	
T3600	um conector de 24 pinos e um conector de 8 pinos
T5600	um conector de 24 pinos e dois conectores de 8 pinos
T7600	um conector de 24 pinos e um conector de 20 pinos

#### Tabela 25. Controles e luzes

Recurso	Especificação
Luz do botão liga/desliga:	apagada — sistema desligado ou desconectado da tomada elétrica.
	luz branca contínua — computador funcionando normalmente.
	luz branca piscante — computador em modo de espera.
	luz âmbar contínua — não é possível inicializar o computador, o que indica um problema na placa de sistema ou na fonte de alimentação.
	luz âmbar piscante — indica um problema na placa de sistema.
Luz de atividade da unidade	luz branca — a luz branca piscante indica que o computador está lendo dados da unidade de disco rígido ou gravando dados nela.
Luzes de integridade da conexão de rede (painel traseiro)	luz verde — há uma boa conexão de 10 Mbs entre a rede e o computador.
	luz laranja — há uma boa conexão de 100 Mbs entre a rede e o computador.
	luz amarela — há uma boa conexão de 1000 Mbs entre a rede e o computador.
Luzes de atividade da rede (painel traseiro)	luz amarela — pisca quando há atividade de rede na conexão.
Luzes de diagnóstico:	apagada — o computador está desligado ou concluiu o POST.
	luz âmbar/piscante — consulte o manual de serviço para conhecer os códigos de diagnóstico específicos.

Tabela 26. Alimentação

Recurso	Especificação
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
Tensão	100 V CA a 240 V CA
Potência	
T3600	635 / 425 W (tensão de entrada de 100 V CA – 240 V CA)
T5600	825 / 635 W (tensão de entrada de 100 V CA – 240 V CA)
T7600	1000 W (tensão de entrada de 100 V CA – 107 V CA)
	1300 W (tensão de entrada de 181 V CA – 240 V CA)
	1100 W (tensão de entrada de 108 V CA – 180 V CA)
Dissipação máxima de calor	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
635 W	2484,00 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h



NOTA: A dissipação de calor é calculada com base no valor nominal de potência da fonte de alimentação.

Tabela 27. Características físicas

Recurso	Especificação	_
T5600		
Altura (com os pés)	416,90 mm (16,41 polegadas)	
Altura (sem os pés)	414,00 mm (16,30 polegadas)	
T3600		
Altura (com os pés)	175,50 mm (6,91 polegadas)	
Altura (sem os pés)	414,00 mm (16,30 polegadas)	
T5600/T3600		
Largura	172,60 mm (6,79 polegadas)	
Profundidade	471,00 mm (18,54 polegadas)	
Peso (mínimo):	14,00 kg (30,86 lb) / 13,2 kg (29,10 lb)	
T7600		
Altura (com os pés)	433,40 mm (17,06 polegadas)	
Altura (sem os pés)	430,50 mm (16,95 polegadas)	
Largura	216,00 mm (8,51 polegadas)	
Profundidade	525,00 mm (20,67 polegadas)	
Peso (mínimo):	16,90 kg (37,26 lb)	

Tabela 28. Requisitos ambientais

Recurso	Especificação
Temperatura:	
De operação	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
De armazenamento	–40 °C a 65 °C (–40° F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	20% a 80% (sem condensação)
Vibração máxima:	
De operação	5 Hz a 350 Hz a 0,0002 G²/Hz
De armazenamento	5 Hz a 500 Hz de 0,001 a 0,01 G <sup>2</sup> /Hz
Choque máximo:	
De operação	40 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 51 cm/s [20 pol/s])
De armazenamento	105 G +/- 5% com duração de pulso de 2 ms +/- 10% (equivalente a 127 cm/s [50 pol/s])
Altitude:	
De operação	-15,2 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)
De armazenamento	–15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)
Nível de poluente aerotransportado	G1 conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

## Como entrar em contato com a Dell

Ø

**NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

- 1. Visite o site support.dell.com.
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Se você não for um cliente residente nos EUA, selecione o seu código de país na parte inferior da página **support.dell.com** ou selecione **Tudo** para visualizar mais opções.
- 4. Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.